U-AROMA
ユーザーズガイド

保証書付き

●取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体およびAC電源
メーカーの注意事項に従ってください。

本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

本製品および本製品を取り付けたパソコン本体・AC電源などを、水を使う場所や
湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。

使用直後は、部分的に高温になっている場合があります。本製品の取り付け、取り
はずしの際には十分ご注意下さい。

異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社まで
ご相談ください。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。

本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、
窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと
思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 注意

本製品を次のようなところには置かないでください。

◆湿気やほこりが多い場所
◆厨房器具の周辺など高温になるところ
◆多湿なところ、結露をおこすところ
◆平坦でないところ、振動が発生するところ
◆マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
◆ほこりの多いところ

本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存
してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

使用上の注意

●本製品を使用中に発生した周囲の汚れ、または破損についての保証はいたしかねます。
●定期的にお手入れを行うなどの対策をあらかじめ行ってください。
●アロマオイルを注入する際には、入れ過ぎないようにご注意下さい。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

■U－AROMA本体 1個
■アロマパッド 1枚
■ユーザーズガイド（本紙） 1本

対応機器

■USBポート搭載Windows/パソコン ■Apple Macintoshシリーズ、
■USB ACアダプタ ■USBシガーチャージャー

仕様

インターフェース	USB2.0対応
コネクタ	USB Aコネクタ
電源	バスパワー
電源電圧	5.0V±5%
消費電流平均	100mA以下
外形寸法	W15xD60xH7.5mm(突起部含まず)
質量	約5g
動作環境	温度0～40℃、湿度20～80%(結露なきこと)

各部の名称



使用方法

■アロマオイルを注入する

本体のカバーを後方にずらして取り外し、スポイトなどを使用して、アロマパッドにアロマオイルを1〜2滴垂らします。
オイルを注入したら、元通りカバーを閉じます。

※アロマオイルを入れ過ぎると、オイルがこぼれたり、本製品の故障の原因になりますので、ご注意下さい。



■USBポートに取り付ける

USB端子用キャップを外し、本体のカバーが上向きになるように、USBポートへ取り付けます。

交換用アロマパッドは、弊社オンラインダイレクトストアでお求めいただけます。
http://www.forcemedia.jp/company/direct_store.html

保　証　書

JF-UARシリーズ

6ヶ月	お買い上げ日

〒　　ー

電話番号(　　)　　ー

取扱販売店名・住所・電話番号	取扱販売店印

①ご購入日から6ヶ月以内に正常なご使用で故障が発生した場合、保証書、購入領収書をご持参頂ければ、当社で無料交換規定に基づき修理または無償で新品と交換いたします。
②取扱説明書に従って操作せずに不当な使い方をしたり、お客様が自分で製品を分解修理するなど人為的に壊されたり、保証期間が切れた場合、保証書のない場合、無料修理は適用されません。ただし、お客様が部品代および修理費用、送料を負担する場合、修理を承ります。
●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合はただちにお買上げの販売店へお申し出ください。
●太枠線内はご購入後、お客様自身がご記入ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
●本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
●本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
●この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

販売元　株式会社フォースメディア
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-13-12 いちご五反田ビル 4F
お取扱い方法についてのご相談およびアフターサービスのご案内

電　話 ： 03-5798-5609
メール ： support@forcemedia.co.jp
受付時間：平日 午前10時〜12時／午後13時〜17時まで
お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。お電話の際は、「製品名・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。